Chauffør instruktion

Denne instruktion SKAL gennemlæses før du som chauffør fjerner dine ADR skilte.

For at du som chauffør kan bruge undtagelsesreglerne iht. den til en hver tid gældende ADR-konvektion.

skal du sikre dig at din tankbil er fuldstændig tømt for fordråbede eller kølede fordråbede gasser.
Når du har sikret dig dette, skal du sikre dig at tankens tryk ikke overstiger 200 kPa (2 bar).

Herefter kan du fjerne dine ADR skilte og udføre din transport, som en almindelig vejtransport.

Før omtalte praksis med at vende skiltene kan anvendes, skal du som chauffør have dette godkendt af lokal sikkerhedsrådgiver eller sikkerhedsorganisationen fra det firma du udfører transporten for, og medbringe underskrevet dokumentation fra godkender på dette i køretøjet.

HUSK det udelukkende dit ansvar som chauffør, at denne instruktion overholdes, hvis du skal udføre en transport iht. den til en hver tid gældende ADR-konvektion.